

OZNACZENIA

Pr - PRESOSTAT NA RUROCIĄGU ZASILAJĄCYM.
Ze - ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY.
Po - PŁYTKA ODDZIELAJĄCA (PRZEGRODA).
Zł - ZŁĄCZKA ŚRUBOWA WIKING 3 Z BEZP. Jn=2A.
XR - LISTWA ZACISKOWA ROZDZIELNICY "RZP".
XK - LISTWA ZACISKOWA KASETY ZDALNEGO STEROWANIA I SYGNALIZACJI "KSZP"

UWAGA

1. ŁĄCZNIK STEROWNICZY, LAMPKI SYGNALIZACYJNE I PRZEKAŹNIK SWIATŁA MIGOWEGO, - INSTALOWAĆ NA PŁYCIE MONTAŻOWEJ W SZAFCE POLIESTROWEJ MINIPOL TYP MIP-325PT O WYMIARACH 300x250x140 mm Pr i Ze - UJĘTE W PROJEKCIE BRANŻY INSTALACYJNEJ

2. SCHEMAT MONTAZOWY ROZDZIELNICY ZESTAWU POMPOWEGO RZP NA RYS. NR E-08

3. OZNACZENIA APARATURY NA RYS. NR E-06 Nr katalogowe w zestawieniu materiałów.

"INSTAL-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY S.C.
K-ce ul.Chorzowska 73 A tel/fax:2589485 e-mail: instal_bud_kgk@op.pl

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	FAZA: P.W.	SKALA: BRAK
INWESTOR:	UNIWERSYTET ŚLĄSKI KATOWICE UL. BANKOWA 12		
OBIEKT:	DOM STUDENTA DS-2 KATOWICE,UL.STUDENCKA 17 REMONT INSTALACJI WODNEJ PPOŻ.		
TREŚĆ:	Schemat połączeń kasety sterowniczej		
PROJEKTANT:	tech. Tadeusz Szymczyk	DATA: 08.2010	NR. RYS. E - 07
SPRAWDZIŁ	inż. Czesław Maciejczyk		