




Podłączyć do istniejącego systemu BMS (VISTA S)



Regulator



UWAGA!
Wszystkie urządzenia podłączane do systemu BMS muszą pracować po protokole LON WORKS

Podłączyć do istniejącego systemu BMS (VISTA S)