



**Uwaga!**

1. We wnęce w podłożu należy umieścić puszkę szczelną IP 68
2. Wnękę w podłożu należy zamknąć płytką mocowana za pomocą uchwytów magnetycznych

REMONT POMIESZCZEN PŁYWALNI  
SWFiS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

RYSUNEK WYKONAWCZY MONTAŻU  
OPRAWY PODŚWIETLAJĄCEJ

Rys nr  
07