


Oznaczenia:

- 1- rozdzielnia główna n/n
- 2- warsztat konserwatorów
- 3- magazyn podręczny
- 4- przewiązka
- 5- wymiennikownia
- 6- klatka schodowa
- 7- szatnia
- 8- wentylatornia
- Rw – rozdzielnia wentylacji



Uwaga:

1. Kabel zasilający rozdzielnicę wentylacji Rw należy ułożyć na ścianie zewnętrznej przewiązki osłaniając go rurą Rlv 47 mm, mocowaną za pomocą uchwytów
2. Przejścia przez ściany należy zabezpieczyć za pomocą przepustów z rur stalowych 50x1,5 mm